

# Allmän monteringsanvisning

**Här är några allmänna tips om hur du går till väga för att montera Simons Sportavgassystem.**

**I de flesta fall medföljer också en separat monteringsanvisning för just det avgassystem som du har köpt. Läs även den noga.**

**Hjälpmedel:** Använd helst lift eller brygga. Om du använder pallbockar, se då till att dessa är godkända och används på rätt sätt. Använd aldrig enbart domkraft. Nycklar, hammare/klubba och bågfil är nödvändiga verktyg. Du bör även ha tillgång till rostolja och monteringspasta för avgassystem. Kan köpas på närmsta bensinstation.

**Demontering:** Detta görs enklast genom att kapa av det gamla systemet på flera ställen. Vid anslutning mot fläns till grenrör eller katalysator bör rostolja användas för att underlätta demonteringen av mutter/skruv. På äldre fordon kan gängor vara väldigt fastrostade. Se upp så att du inte drar sönder grenrör eller bultar. Se till att flänsytor är rena från gamla packningsrester och rost innan monteringen påbörjas.

**Montering:** Använd felfria packningar, upphängningar, klammer m.m. Ofta levereras nya med avgassystemet. Montera först avgassystemet med alla delar löst, utan att dra åt några skruvar hårt. När alla delar är löst monterade är det dags att finjustera avgassystemets läge. Vrid och skjut delarna inbördes tills de ligger fritt från karossen och andra delar.

Täta skarvar och slitsar med avgaspasta. Drag fast klammer och bultar efter hand. Tänk på hur hjulupphängning och axlar rör sig under färd. Var mycket försiktig så att avgassystemet inte kan slå mot och skada bromsledningar och bränseledningar.

Vid montering skall alla anvisade upphängningar användas. Om du inte använder alla stag och upphängningar kan avgassystemet brytas sönder i förtid. Garantin gäller givetvis inte i detta fall. Vid lossdragning/åtdragning av bultar mot grenrör/katalysator skall inte max vridmoment enligt verkstadshandbok överskridas. Se upp så att du inte förstör något. Det kan bli både dyrt och besvärligt att byta en avdragen pinnbult. När du är nöjd med passformen är det dags att starta motorn. Låt motorn gå på tomgång några minuter tills dess att avgaspastan har torkat.

**TÄNK PÅ KOLOXIDFARAN.** Undvik att andas in avgaserna. Se till att avgassystemet är tätt hela vägen.

Den första tiden kan det "lukta" om avgassystemet. Detta beror på att färgen på avgassystemet bryts ner på heta partier, t.ex på främre rör och mellanrör. Detta är normalt och upphör efter en tid.

**Vård och skötsel:** Kontrollera då och då att alla upphängningar är intakta och att avgassystemet är tätt.

Ändrör bör tvättas regelbundet. Asfalt och salt fastnar annars med tiden. Förlorad glans kan återställas genom tvättning och polering.

## VIKTIG INFORMATION • VIKTIG INFORMATION • VIKTIG INFORMATION

Läs noga igenom denna information innan du monterar Simons Sportsystem.

### Ljudet?

Simons Sportsystem är ett sportavgassystem, och man kan därför inte utgå ifrån att få samma ljud som original.

Ljudet blir i regel dovre.

### Har du fått rätt avgassystem?

Kontrollera mot etiketten på emballaget att alla uppgifter stämmer med den bil som avgassystemet skall monteras på. Tänk på att avgassystemet kanske inte passar till bilar med turbomotor, dieselmotor, katalysator, automatlåda, högerstyrning etc. om detta inte särskilt har angivits.

Vissa bilar säljs ibland med varierande karossformer. (Kombi, cabriolet m.m.) Förvissa dig om att avgassystemet är designat för den karossform som avgassystemet skall monteras på. Detta gäller särskilt om karossformen kan betecknas som udda. Om din bil är relativt ny kan ändringar ha gjorts på bilen som gör att avgassystemet inte passar.

### Är bilen försedd med extrautrustning eller ombyggd?

Vi kan inte garantera att avgassystemet passar ihop med alla typer av extrautrustning som kan finnas på den aktuella bilen, trots att det gamla avgassystemet gör detta. Kontrollera att avgassystemet inte kolliderar med spoiler, dragkrok, motorvärmare, aircondition m.m. Om bilens fjädring är sänkt kan detta ibland innebära problem.

(Om du ändrar på avgassystemet gäller inte normal garanti).

### Har du fått alla delar?

Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Kontrollera också att muffar, flänsar, packningar m.m. passar ihop innan monteringen påbörjas.

### Har du fått vad du har förväntat dig avseende design m.m?

Någon del kan ha ändrats jämfört med gamla katalogbilder o.dyl. Montera inte delarna om du tror att du kommer att ångra dig!

### Är bilen trimmad?

Tänk på att avgassystemet är avsett för standardbilar (max 10% effektökning). Givetvis kan du efter eget beslut ändå använda Simons. Mottrycket är lägre än original, och Simons Sportsystem är därför väl lämpat för trimning, men normal garanti gäller då inte.

Känner du dig osäker? Rådgör med din leverantör av avgassystemet.